

Vedlikehold av X-LINE

NB! Slå av hovedbryteren før arbeid påbegynnes.

Det kreves ikke mye tilsyn og vedlikehold, men her er noen punkter som skal følges regelmessig for at ditt X-Line aggregat skal fungere perfekt.

Filter:

I aggregatet finnes det planfilter (sort eller blått/hvitt) for avtrekksluft og tilluft. Disse skal rengjøres 1-2 ganger pr. år. Filtrene kan støvsuges eller vaskes i lunken mildt såpevann (under 40°C). De skal ikke vaskes i maskin og ikke klemmes eller vris hardt.

Finfilter EU5/EU7 kan støvsuges, men må byttes etter behov med ca. 1 års intervall, avhengig av uteluften. Kontrollér filteret 1-2 ganger årlig da tett filter vil redusere friskluftstrømmen. Det anbefales å tegne abonnement på filter.

Varmeveksler:

Varmeveksleren rengjøres med 1/2 års intervall. Varmeveksleren kan dras rett ut av aggregatet. Den kan være treg å trekke ut fordi det er viktig at det er helt tett rundt varmeveksleren. Veksleren kan vaskes i mildt såpevann. Skyll lamellene i varmeveksleren og skyv varmeveksleren tilbake på plass. *NB! Pass på at den settes inn riktig vei med merket oppover.* Varmeveksleren kan om sommeren skiftes ut med en sommerblokk som finnes som tilleggsutstyr. *NB! Da stilles ettervarmeren på min. (+10°C) for at tilluften ikke skal varmes av ettervarmebatteriet og bruke unødig strøm.*

Kondensvannslangen:

Bunnplaten på avtrekksiden er en samlingsboks for kondensvann. Vannet ledes via en plastslange til gulvsluk eller lignende. Kontrollér at utløpet i bunnplaten ikke er tilstoppet. Dette bør kontrolleres en gang i året før fyringssesongen begynner. Hell gjerne et organisk nedbrytbart vaskemiddel (Klorin, Domestos fresh el.l.) i bunnkaret en gang i året.

Ytterveggsgrist, inntak av uteluft:

Risten eller nettet i enden av friskluftkanalen kan være tett. Risten må kontrolleres minimum 1 gang i året.

Annen rengjøring:

Kontrollér også de andre delene; viften, varmebatteriet og innsiden av dekselet. Rengjør f.eks. med en fuktig klut eller støvsuger. El-utstyr og motor må ikke bli våt. Takket være hurtiglåsen kan viften taes ut når service pågår.

Se forøvrig bruks- og vedlikeholdsanvisning for ditt X-Line anlegg.

NB! Inngrep i el. installasjoner skal kun utføres av autorisert el. installatør.

Ytterligere opplysninger om X-LINE :

BEAM Gruppen
Skuiveveien 43, 1313 Vøyenenga
Tlf.: 67 15 03 00, Fax.: 67 15 03 30

LEDENDE LEVERANDØR AV
BEAM
GODT INNEKLIMA